
品川駅
大井北換気所
JR山手線
JR大井操車場
JR貨物線
大井ジャンクション
起点
目黒駅
目黒川
新馬場駅
五反田駅
五反田換気所
五反田出口
五反田入口
大崎駅
南品川換気所
国道357号
京浜運河
大井ジャンクション